

doctorwee*

Guía de calibración **Milwaukee C66**

1

Para comenzar con el proceso de calibración de tu medidor **C66**, limpia tu equipo con **agua limpia y papel**.



Desenrosca la tapa superior



2

Remueve la tapa superior de tu equipo, Sumerge tu medidor en **solución de calibración 1413** y espera a que la medida se estabilice.

3

Cuando la medida se estabiliza, usa el **destornillador** incluido y gíralo **hasta que indique 1.4**.



4

Enjuaga tu medidor C66 con agua limpia.

Tu medidor de Milwaukee C66 **¡está listo!**

PRO TIP

Repite este proceso de calibración con tu medidor C66 **cada 15-30 días** y recuerda que siempre debes usar en cada proceso soluciones de calibración limpias, **nunca re usarlas**.



@doctorwee__



@doctorwee



WWW.DOCTORWEE.COM