

# doctorwee\*

Guía de calibración **Milwaukee PH51**

1

Para comenzar con el proceso de calibración de tu medidor **PH51**, limpia tu equipo con **solución de limpieza** o **solución KCL**. Luego **enjuaga** el medidor con **agua limpia**.



2

Sumerge tu medidor en **solución de calibración 7.0** y espera a que la medida se estabilice.



3

Remueve la tapa superior de tu equipo y cuando la medida se estabiliza, usa el **destornillador** incluido y gíralo **hasta que la medida indique 7.0**.



4

**Enjuaga** tu medidor PH51 con **agua limpia**.

5

Sumerge tu medidor en **solución de calibración 4.0** y espera a que la medida se estabilice. Luego usa el **destornillador** incluido y gíralo hasta que la medida **indique 4.0**.



**Repite el paso 4** con tu medidor de Milwaukee PH51 y **¡está listo!**

## PRO TIP

**Repite** este proceso de calibración con tu medidor PH51 **cada 15-30 días** y recuerda que siempre debes usar en cada proceso soluciones de calibración limpias, **nunca re usarlas**.



@doctorwee\_



@doctorwee



www.doctorwee.com