

doctorwee*

Guía de calibración **Milwaukee PH600**

1

Para comenzar con el proceso de calibración de tu medidor **PH600**, limpia tu equipo con **solución de limpieza** o **solución KCL**.

Luego **enjuaga** el medidor con **agua limpia**.



2

Sumerge tu medidor en **solución de calibración 7.0** y espera a que la medida se estabilice.

3

Cuando la medida se estabiliza, usa el **destornillador** incluido y gíralo **hasta que indique 7.0**.



4

Enjuaga tu medidor PH600 con **agua y listo!**

Tu medidor de Milwaukee PH600 **¡está listo!**

PRO TIP

Repite este proceso de calibración con tu medidor PH600 **cada 15-30 días** y recuerda que siempre debes usar en cada proceso soluciones de calibración limpias, **nunca re usarlas**.



@doctorwee__



@doctorwee



WWW.DOCTORWEE.COM