

doctorwee*

Guía de calibración **Milwaukee PH55**

1

Para comenzar con el proceso de calibración de tu medidor **PH55**, limpia tu equipo con **solución de limpieza** o **solución KCL**. Luego **enjuaga** el medidor con **agua limpia**.



2

Sumerge tu medidor en **solución de calibración 7.0** y presiona el botón **CAL** para comenzar la calibración.

3

Cuando la calibración en el primer punto este correcta, el medidor solicitara la calibración en el segundo punto con el mensaje **"pH 4.01 USE"**



4

Enjuaga tu medidor PH55 con **agua limpia**.

5

Sumerge tu medidor en **solución de calibración 4.0** y espera a que la medida se estabilice y aparezca **"OK 2"**



Repite el paso 4 con tu medidor de Milwaukee PH55 y **¡está listo!**

PRO TIP

Repite este proceso de calibración con tu medidor PH55 **cada 15-30 días** y recuerda que siempre debes usar en cada proceso soluciones de calibración limpias, **nunca re usarlas**.



@doctorwee_



@doctorwee



www.doctorwee.com